

# Lark150升级指南 V2.0

2发1收无线麦克风



# 升级工具

1.升级需要准备一台**Windows电脑**（升级驱动不支持MacOS系统），一根**USB TypeC数据线**（LARK150包装里标配一根）



2.下载LARK150升级包

链接: <https://pan.baidu.com/s/1-K3CUoPUrlFkEboMDxNpnA> 提取码: 9a2s

**注意：**下载的升级包解压出来放到**C盘根目录下**，不要放在桌面或者中文目录下，避免升级出错

3.安装设备驱动（安装驱动要右键—》以管理员权限运行）

**Win10 64**位系统安装 驱动\win10系统\ 目录下的 VCP\_V1.5.0\_Setup\_W8\_x64\_64bits.exe


**Win10 32**位系统安装 驱动\win10系统\ 目录下的 VCP\_V1.5.0\_Setup\_W8\_x86\_32bits.exe

**Win7 64**位系统安装 驱动\win7系统\ 目录下的 VCP\_V1.5.0\_Setup\_W7\_x64\_64bits

**Win7 32**位系统安装 驱动\win7系统\ 目录下的 VCP\_V1.5.0\_Setup\_W7\_x86\_32bits.exe

4.升级视频教程

<https://www.bilibili.com/video/BV1iK411u7XK?zw>



# 注意事项

## 注意：

1. 烧录进度提示100%后，充电盒就会自动开始升级**麦克风1，麦克风2，接收端**，此时不能关闭升级程序，不能拔掉USB线
2. 液晶屏会出现几次**“升级中....”**画面，等液晶屏出现电池电量画面的时候就是升级完成
3. 升级时间较长，升级中的时候，不要拿出麦克风，一定要等升级完毕才能拿出麦克风
4. 如果出现升级出错，可以按一下接收端旋钮**点亮屏幕**后，再升级即可







无线可靠 猛玛智造

---