


Lark150升级指南 V3.0

升级工具



1.升级需要准备一台**Win10电脑**（升级驱动不支持MacOS系统），一根**USB TypeC数据线**（LARK150包装里标配一根）



2.下载LARK150升级包

下载链接: <https://pan.baidu.com/s/1TVVauT10p7OBwlhiw132pA> 提取码: **wjn4**

注意：下载的升级包解压出来放到**C盘根目录下**，不要放在桌面或者中文目录下，避免升级出错

3.安装设备驱动（安装驱动要右键—》以管理员权限运行）



Win10 64位系统安装 驱动\win10系统\ 目录下的 VCP_V1.5.0_Setup_W8_x64_64bits.exe

Win10 32位系统安装 驱动\win10系统\ 目录下的 VCP_V1.5.0_Setup_W8_x86_32bits.exe


驱动安装

3.安装设备驱动（安装驱动要右键—》以管理员权限运行）



Win10 64位系统安装 驱动\win10系统\ 目录下的 VCP_V1.5.0_Setup_W8_x64_64bits.exe



运行升级程序



在2-HollylandTools_V3.0.1.6_20210426下打开6901_upgrader.exe



升级



点击=》刷新 =》升级 即可

 深圳市昊一源科技有限公司

V2.0.0.7

语言: 中文



设备型号: Lark 150

刷新

版本号: V2.0.0.7

升级

状态: 设备已连接



 深圳市昊一源科技有限公司

V2.0.0.7

语言: 中文



设备型号: Lark 150

刷新

版本号: V2.0.0.7

升级

设备升级至多需要20分钟，请耐心等待，请勿拔掉连接线。

状态: 升级中




注意:

如果显示升级失败，不用担心，重新升级一次即可

升级进度条到100%的时候不要拔线，不要关闭程序，待设备显示电池电量的时候才是升级完成

注意事项



注意：

1. 烧录进度提示100%后，充电盒就会自动开始升级**麦克风1，麦克风2，接收端**，此时**不能关闭升级程序，不能拔掉USB线**
2. 液晶屏会出现几次“**升级中....**”画面，等液晶屏出现电池电量画面的时候就是升级完成
3. 升级时间较长，预计需要**20分钟**左右，升级中的时候，不要拿出麦克风，一定要等升级完毕才能拿出麦克风
4. 如果出现升级出错，可以按一下接收端旋钮**点亮屏幕**后，再次升级即可